


AUFBAU & MONTAGE

Basis Befestigung

Die Einschwenkmutter dient als Grundbefestigung für die verschiedenen Beschläge.



Wandmontage

Die Aufhängepunkte für die Wandmontage können wahlweise horizontal oder vertikal verwendet werden.



Abhängung

Montagepunkt für Abhängung inkl. Ringöse.

